# AASPRO 双方向 CATV

# 分岐増幅器(ブリッジャーアンプ)

## **BRIDGER AMPLIFIER**

伝送周波数帯域 下り 70~770MHz, 上り 10~55MHz

## 77BA-30HG

AC40~60V方式

## 元位置交換型

## 周波数带域拡張用

**300MHz**システムから **770MHz**システムに

## 取扱説明書


# 6-6+5-

## 広帯域ひずみ消去回路

ビートキラーは、多チャンネル伝送に使用する高出力 増幅器の内部で発生するひずみ成分(CTB)を消去する ための回路です。

ビートキラーを内蔵したブースターやアンプでは、CATV用高性能パワーICを高効率で作動させていますから、低消費電力となっています。

※ビートキラーは、マスプロ電工(株)の登録商標です。



## 大規模共同受信に対応する性能と機能

#### 機能拡張を合理的に実現

300MHzシステムで敷設されたCATVシステムで各増幅器間のケーブルをそのまま使用できますから、新たに大がかりなシステム設計をする必要がなく、少ない改修費、短い工期で「770MHz」システムに機能を拡張できます。

## 上り伝送路を光ファイバーに変換可能

別売の上り光送信ユニットOTU77Lによって、上り伝送路に光ファイバーを使用して、センター装置まで直接伝送(最大22km)できますから、任意にセル分割が可能となり、通信速度を向上できます。(特許出願中)また、システム設置後の端末数増加による流合雑音の増加も、上り光送信ユニットの追加で容易に対策できます。

#### ステイタスモニター (別売)

別売のステイタスモニターユニットSMU72NまたはSMU74Nによって、CATVセンターから、4つの分岐ゲートを個別に開閉制御できます。また、上り増幅回路の利得も別々に切換え(一6dB運用)できますから、通信を遮断することなく流合雑音の対策もできます。

#### 広帯域ひずみ消去回路

マスプロ独自の「広帯域ひずみ消去回路」(特許出願中)を使用した高性能増幅回路ですから、高出力で低消費電力です。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは、保存してください。



## 各部の名称と機能

## ご注意

- レベルを調整するときは、調整用ドライバーを使用してください。無理に回すと、 こわれることがあります。
- ●各スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎると、こわれることがあります。

## 下り入力・上り出力レベル調整

#### イコライザー(0,4,8dB)

- 幹線に分配器などを挿入する場合,使用します。
- ●p.3「イコライザー」をご覧ください。

## BON (0,1, 2, 4, 8, 12 dB)

- 前段アンプからのケーブルが短いため、 入力レベルが高くなる場合、使用します。
- 1dBステップで最大27dB/451.25MHz まで調整できます。

## 上り出力切換

上り伝送路を光ファイバーにするときは、別売の上り光送信ユニットOTU77Lと交換します。

BRIDGE AMPLIFIE

## 下り出力レベル調整

(70~770MHz)

#### MGC調整

MGC--AGC切換スイッチ

#### AGC調整

#### スロープ調整

分岐出力のチルト量が±1.5dB/70MHz の範囲で連続して調整できます。 (770MHzの出力レベルは変わりません)

## 光入力

光ケーブルを取付ける ときに使用します。

#### AC入力/補助入力

電源供給ケーブルまたは電源供給器のステイタスモニターを接続するときに使用します。

## 電流通過ジャンパー

p.4 「電流通過ジャンパーの 操作」をご覧ください。

## ステイタスモニターユニット接続コネクター

(ステイタス電圧)

別売のステイタスモニターユニット SMU72NまたはSMU74Nからのステ イタス電圧コネクターを接続します。

## 上りゲート切換スイッチ

p.3「上りゲート切換スイッチの操作」 をご覧ください。

#### 上り切換スイッチ

p.3「上り帯域幅の切換」をご覧ください。

## 上り出力レベル調整

(10~55MHz)

#### スロープ調整

出力レベルが±1.5dB/10MHzの範囲で 連続して調整できます。 (55MHzの出力レベルは変わりません)

## MGC--TGC切換スイッチ

p.3 「上りゲインコントロール方式の 選択」 をご覧ください。

#### 利得調整

出力レベルが土1dBの範囲で連続して 調整できます。 ステイタスモニターユニット 接続コネクター

別売のステイタスモニター ユニット**SMU72N**または **SMU74N**からのRFコネクター [受信(R)] を接続します。


## AC入力/補助入力

電源供給ケーブルまたは電源供給 器のステイタスモニターを接続する ときに使用します。

#### ステイタスモニターユニット接続コネクター

別売のステイタスモニターユニット **SMU72N**または**SMU74N**からの RFコネクター[送信 (T)]を接続します。

### フタ



## ステイタスモニター ユニット取付位置


別売のステイタスモニター ユニットSMU72Nまたは SMU74Nを取付けます。 詳しくは、ステイタスモニ ターユニットの取扱説明書 をご覧ください。

## 



#### アース端子

p.5 「アース」を ご覧ください。



下り分岐出力測定端子(○20dB)

(70~770MHz)

- ●p.10「入・出力レベルを 測定するときのご注意」 をご覧ください。
- ●上りレベル調整用の信号 を入力するときにも使用 します。

上り入力測定端子

(10~55MHz)


p.10「入・出力レベルを測定 するときのご注意」をご覧く ださい。

## 上りゲインコントロール方式の選択

- ●上り出力レベル調整のMGC → TGC切換スイッチを、MGCのときは「MGC」、TGCのときは「TGC」にします。
- ●出荷時は、「MGC」にしてあります。

● 測定値はBON・イコライザー通過後

の値です。




## ご注意

- ●TGCは、フルスパンのケーブル減衰量の 温度変化を補正するように作動します。
- ●ケーブルが短いときは、TGCが過補償に ならないように、各増幅器のTGCとMGC を交互に設定してください。
- MGC → TGC切換スイッチは、確実に操作してください。


## 上りゲート切換スイッチの操作

- 上りゲート切換スイッチの 操作で、上りゲートを個別 に手動で開閉できます。
- ステイタスで開閉制御を行う場合、上りゲート切換スイッチは「開」にしてください。
- ●「閉」になっている場合、ス テイタスの制御にかかわら ずゲートは「閉」の状態の ままです。
- 出荷時は、すべて「開」に してあります。



上りゲート切換スイッチ

## イコライザー




#### ご注意

2つのスイッチを同時に右側に設定しないでください。 入・出力レベルが、正しく調整できなくなります。

## 上り帯域幅の切換

- ◆ 上り帯域を30~55MHzに制限するときは、上り切換スイッチを「30~55MHz」にしてください。
- 出荷時は、「10~55MHz」にしてあります。




上り切換スイッチ

## 電流通過ジャンパーの操作


## 電流通過の設定方法

電流通過させる端子に, 付属の電流通過ジャン パーを接続します。




## ご注意

- システムの電流通過系統の確認ができるまで、 電源を供給しないでください。
- ●電流通過ジャンパーは、電源供給後に操作しないでください。故障の原因となります。
- ●出荷時は、電源回路へ電流通過系統1から給電するように、電流通過ジャンパーが装着してあります。




## AC入力からの給電方法

- ●空き端子栓を外してください。
- ●電源供給器からのFT型コネクターを「AC入力」に取付けます。
- ●付属の給電アダプターを取付け、給電プラグをAC入力端子に 接続します。




# 空き端子栓 電源供給器から FT型コネクター 給電プラグ

## AC入力端子




## 取付方法

メッセンジャワイヤー取付金具にメッセンジャーワイヤーをはさんで、ボルト(2本)を13mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで、しっかりと締付けてください。



## フタ締付用ボルト

- フタをハウジング本体に、しっかり合わせてから締付 けてください。
- ●フタ締付用ボルト(4本)は、13mmのトルクレンチ を使用して、指定の締付トルクで均等に締付けてくだ さい。




フタ締付用ボルト(4本)


●締付トルク 8.4N·m (87kgf·cm)


## ダミー抵抗器

使用しない分岐出力端子には、別売のダミー抵抗器DR7FTを 取付け、24mmのトルクレンチを使用して,指定の締付トルクで 締付けてください。



アース端子は、3か所あります 取付状態にあわせて選択してください。






支持柱ごとにメッセンジャーワイヤーを アースすると、施設内の機器全体の避雷 性能が向上します。

## ニットの交換

- ●必ず施設内の電源を切ってから,増幅ユニットを取外してください。 電源を供給したままユニットを脱着すると,故障の原因となることがあります。
- ●給電アダプターを使用して給電しているときは、給電アダプターを 取外してください。
- ●増幅ユニットは、取っ手を持って引出します。

## 増幅ユニット



スモニターユニットの各コネクターを取 外します。 (浸水センサーは取外しません)

2. 固定ビス A~F) をゆるめて、 増幅ユニットを引出します。

#### 取付


- 1. 増幅ユニットを取付けます。
- 2. 固定ビス (A)~(F) を指定の締付トルクで 締付けます。
  - ●締付トルク 1.2N·m (13kgf·cm)

固定ビス(A)~(F)は、指定の締付トルクで、締付けて ください。ビスがゆるむと、正常に作動しないことが あります。

3. ステイタスモニターユニットが装着してある場合. ステイタスモニターユニットの各コネクターを、増幅 ユニットに取付けます。

## 上り 光 送信ユニットの取付

上り 光 送信ユニットOTU77Lは別売です。




## 光ケーブルの接続

## ケーブルストッパーの取付 )


① ケーブルストッパー本体の取付上り 光 送信ユニットOTU77Lに付属のケーブルストッパー本体を、光入力に27mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで締付け

ます。



## ②光ケーブルの準備


光ケーブルに取付けてある, ケーブルストッパーの 袋ナットをゆるめます。



- ●光ケーブルは、別売の光ケーブルOP-SAHF372を使用してください。
- ●光ケーブルの長さをご指定ください。詳しくは、本社工事営業部までお問合わせください。

## ③ 光ケーブルホルダーの取付

上り 光 送信ユニットOTU77Lに付属の光ケーブルホルダーを 光ファイバーコードに通します。




## 光ケーブルの引込み

① 光ケーブルを光入力から引込みます。 (光ケーブルがケーブルストッパー本体の中で) 当たり、止まるまで差込んでください。

## ご注意

光ファイバーコードの許容曲げ 半径は、30mmです。曲げ半径 を小さくすると、光ファイバーの 破損や伝送損失の増加の原因 となることがあります。




② ケーブルストッパーのナットを24mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで締付けます。


## ご注意

ケーブルストッパーのナットのみを締付けてください。 (袋ナットは、③で締付けます。)

③ ケーブルストッパーの袋ナットを24mmのトルクレンチを使用して指定の締付トルクで締付けます。





④ 光ファイバーコードホルダー (4か所) に、光ファイバーコードを通します。




## 光コネクターのクリーニング

SC-APC型コネクターを接続する前に、必ずコネクターの端面をクリーニングしてください。 クリーニング後は、指や布などが触れないようにしてください。 (市販の専用クリーニングキットをお求めください)







## 調整方法

#### ① 入力レベルの調整

上り入力測定端子で測定します。

標準入力レベル(調整値)は60dBµです

(p.10「入・出カレベルを測定するときのご注意」を ご覧ください。

#### ② 変調レベルの調整


変調レベル測定端子(「上り出力測定」と表示)で 測定します。


●10~55MHzの変調レベルが最適値になるように 増幅器本体の上り出力レベル調整の「スロープ」 「利得」で調整します。

/ 最適値は、上り 光 送信ユニット**OTU77L**に表示して あります。

#### 変調レベル測定端子について

上り 光 送信ユニットOTU77Lを装着すると、 増幅器本体の上り出力測定端子は、変調レベ ル測定端子になります。





## 光アッテネーター

- ●フォトダイオードの劣化を防止するため、光受信機OR5RUWの光入力レベルがOdBmを超えないように、光入力端子に、別売の光アッテネーター(SC-APC型)を取付けてください。
  (光入力レベルは、光パワーメーターで測定してください)
- 別売の光アッテネーターは10種類あります。下表を参考に選択してください。

#### 光アッテネーター(SC-APC型)一覧表

減衰量(dB)	型式						
1	FA1SC - 35 - 01 - AP						
2	″ 02 ″						
3	<b>"</b> 03 <b>"</b>						
4	// O4 //						
5	// 05 //						
6	// 06 //						
7	<b>" 07</b> "						
8	// 08 //						
9	// 09 //						
10	// 10 //						



FA1SC - 35 - 03 - AP

## 正しく使用していただくために

予定の出力レベルあるいはよい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

#### ○電源

- 電源供給器の電源チェック
- 電源コネクター・給電アダプターのチェック
- 電流通過ジャンパーの確認

#### ○入・出力レベル

- 各測定端子での入・出力レベルのチェック
- 入・出力コネクターとケーブルの接続チェック
- ケーブルのチェック

#### ○電圧(AC40~60V)

● 電源供給器の電圧チェック

以上の方法でもトラブルが解決できない場合、お近くの当社支店・営業所または本社技術相談まで お問合わせください。

## 入・出力レベルを測定するときのご注意

レベルを測定するときは、測定用75Ωケーブルの減衰量も加算してください。

## ●出力測定端子

実際のレベル = 測定値 + 20dB + ケーブル減衰量

## ●入力測定端子

測定端子	調整値	換算
下り入力測定端子	50dBμフラット	調整値 = 測定値 + ケーブル減衰量
上り入力測定端子	定端子 60dBμフラット	(帯域内の各周波数で調整値になったとき、 入力レベルは標準入力レベルとなります。)

## 測定用75Ωケーブルの減衰量(S5CFB)

15m	周波数 (MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	600	650	700	750	770
13111	減衰量 (dB)	0.5	0.8	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	2.9
20	周波数 (MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	600	650	700	750	770
20m	減衰量 (dB)	0.7	1.1	1.1	1.3	1.6	1.7	1.9	2	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	3.9	3.9

## 標準入・出力レベル表

## 上り (10~55MHz)

チャンネル	映像搬送波 周波数(MHz)	分岐混合入力 (dBμ)	出力 (dB <sub>μ</sub> )
	10	87	83.7
R1	13.25		84.2
R2	19.25		85.1
R3	25.25	87	85.9
R4	31.25		86.6
R5	37.25		87.3
R6	43.25		87.8
	48	87	88.3
	50	87	88.5
	55	87	88.9

## 標準入・出力レベル表

下り (70~770MHz)

チャンネル	映像搬送波 周波数(MHz)	入力(dBμ)	分岐出力 (dB <sub>ル</sub> )	チャンネル	映像搬送波 周波数(MHz)	入力(dB <sub>μ</sub> )	分岐出力 (dB <sub>ル</sub> )
	70	78.3	101	C57	427.25	70.1	106.6
	80	77.9	101.2	C58	433.25	70	106.7
1	91.25	77.5	101.5	C59	439.25	69.9	106.7
2	97.25	77.3	101.6	C60	445.25	69.8	106.8
3	103.25	77.1	101.7	パイロット	451.25	69.6	106.9
C13	109.25	77	101.9	C62	457.25	69.6	106.9
C14	115.25	76.8	102	C63	463.25	69.5	107
C15	121.25	76.6	102.1	13	471.25	69.4	107.1
C16	127.25	76.4	102.2	14	477.25	69.3	107.1
C17	133.25	76.2	102.4	15	483.25	69.2	107.2
C18	139.25	76.1	102.5	16	489.25	69.1	107.3
C19	145.25	75.9	102.6	17	495.25	69	107.3
C20	151.25	75.8	102.7	18	501.25	68.9	107.4
C21	157.25	75.6	102.8	19	507.25	68.8	107.5
C22	165.25	75.4	103	20	513.25	68.7	107.5
4	171.25	75.2	103.1	21	519.25	68.6	107.6
5	177.25	75.1	103.2	22	525.25	68.5	107.7
6	183.25	74.9	103.3	23	531.25	68.4	107.7
7	189.25	74.8	103.4	24	537.25	68.3	107.8
8	193.25	74.7	103.4	25	543.25	68.2	107.9
9	199.25	74.6	103.5	26	549.25	68.1	107.9
10	205.25	74.4	103.6	27	555.25	68	108
11	211.25	74.3	103.7	28	561.25	67.9	108
12	217.25	74.1	103.8	29	567.25	67.9	108.1
C23	223.25	74	103.9	30	573.25	67.8	108.2
C24	231.25	73.8	104	31	579.25	67.7	108.2
C25	237.25	73.7	104.1	32	585.25	67.6	108.3
C26	243.25	73.6	104.2	33	591.25	67.5	108.3
C27	249.25	73.4	104.3	34	597.25	67.4	108.4
C28	253.25	73.3	104.4	35	603.25	67.3	108.5
C29	259.25	73.2	104.4	36	609.25	67.2	108.5
C30	265.25	73.1	104.5	37	615.25	67.1	108.6
C31	271.25	73	104.6	38	621.25	67.1	108.6
C32	277.25	72.9	104.7	39	627.25	67	108.7
C33	283.25	72.7	104.8	40	633.25	66.9	108.8
C34	289.25	72.6	104.9	41	639.25	66.8	108.8
C35	295.25	72.5	104.9	42	645.25	66.7	108.9
C36	301.25	72.4	105	43	651.25	66.6	108.9
C37	307.25	72.3	105.1	44	657.25	66.5	109
C38	313.25	72.1	105.2	45	663.25	66.5	109
C39	319.25	72	105.3	46	669.25	66.4	109.1
C40	325.25	71.9	105.3	47	675.25	66.3	109.2
C41	331.25	71.8	105.4	48	681.25	66.2	109.2
C42	337.25	71.7	105.5	49	687.25	66.1	109.3
C43	343.25	71.6	105.6	50	693.25	66	109.3
C44	349.25	71.5	105.6	51	699.25	65.9	109.4
C45	355.25	71.3	105.7	52	705.25	65.9	109.4
C46	361.25	71.2	105.8	53	711.25	65.8	109.5
C47	367.25	71.1	105.9	54	717.25	65.7	109.6
C48	373.25	71	105.9	55	723.25	65.6	109.6
C49	379.25	70.9	106	56	729.25	65.5	109.7
C50	385.25	70.8	106.1	57	735.25	65.5	109.7
C51	391.25	70.7	106.2	58	741.25	65.4	109.8
C52	397.25	70.6	106.2	59	747.25	65.3	109.8
C53	403.25	70.5	106.3	60	753.25	65.2	109.9
C54	409.25	70.4	106.4	61	759.25	65.1	109.9
C55	415.25	70.3	106.4	62	765.25	65.1	110
C56	421.25	70.2	106.5		770	65	110

## ご注意

- ●パイロット信号レベルは、映像信号レベル(同期先頭値)と同様に、表のレベルで運用してください。 ●FM放送やFM変調方式の音声放送、データ信号を伝送するときは、TV伝送波数(最大50波)に影響を 与えないように、表のレベルより10dB低く設定してください。

頂目	-= D		規格						
伝送波数 90歳(7ナログTV値号)等アイグタル値号(-0108運用) 7波 ※1  #標準入力レベル 26 65 dB μ / 770 MHz 26 66 MHz 241 25 MHz 274 448 μ / 200 MHz 274 481 μ / 200 MHz 274 MHz	<b>以</b>		下り	上り					
標準入力レベル	伝送周波数帯域		70~770MHz	10∼55MHz					
# 第 入	伝送波数		50波 (アナログTV信号) ⊕ディジタル信号 (⊝10dB運用)	7波 ※1					
標準出力レベル	標準入力レベル		69.6dBμ / 451.25MHz 72.4dBμ / 300 MHz	87dB μ					
機準利得	標準出力レベル		106.9dBμ / 451.25MHz 105 dBμ / 300 MHz						
AGC 特性	標準利得		37.3dB/451.25MHz 32.6dB/300 MHz						
AGC 特性 入力69.6dBμ±3dBで曲力106.9dBμ±0.3dB以内 TGC (サーマルAGC機能)を有する	最大利得			9dB					
Aカレベル調整範囲	パイロット周波数		451.25MHz						
	AGC特性		入力69.6dBμ±3dBで出力106.9dBμ±0.3dB以内	TGC (サーマルAGC機能) を有する					
イコライザー	1.カレベル調敷新田	BON	0~27dB/451.25MHz(1dBステップ)						
出力レベル調整範囲	八万レベル明宝単四	イコライザー	0, 4, 8dB(切換)						
田力レベル調整範囲 BON		利得		±1dB以上(連続可変)					
BON	出力し、心川、国教統団	スロープ	士1.5dB以上/70MHz(連続可変)	±1.5dB以上/10MHz(連続可変)					
周波数特性	山刀レベル調金単四	BON		0~27dB/451.25MHz(1dBステップ)					
和得安定度 ±0.75dB 以内(451.25MHz) ±1dB 以内 雑音指数 9dB以下 ※3 18dB以下 ※4		イコライザー		0, 4, 8dB(切換)					
#音指数 9dB以下 ※3 18dB以下 ※4 入・出力インピーダンス 75Ω(FT型コネクター) VSWR 1.5以下 CSO 69dB以下(50波) 76dB以下(IM₂) CTB 68dB以下(50波) 98dB以下(IM₃) 混変調 Θ65dB以下(50波) 98dB以下(7液) ハム変調 Θ77dB以下 耐雷性 25kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐えること 不要放射 34dBμ/m 以下 下り入力:Θ19.6dB 下り出力・上り出力:Θ20dB 上り入力:Θ27dB(F型コネクター)電流通過容量 7.5A(最大) 使用温度範囲 Θ20~⊕40°C 電源 AC40~60V 50・60Hz 消費電力 約39VA(ステイタスモニターユニット装着:2VA増加) 外観寸法 241(H)×416(W)×139(D)mm 質量(重量) 約6.5kg	周波数特性	*2	±0.5dB 以内	±0.5dB 以内					
入・出力インピーダンス 75Ω (FT型コネクター)  VSWR 1.5以下  CSO	利得安定度		±0.75dB 以内(451.25MHz)	±1dB 以内					
VSWR       1.5以下         CSO       ○ 69dB以下 (50波)       ○ 76dB以下 (IM₂)         CTB       ○ 68dB以下 (50波)       ○ 98dB以下 (IM₃)         混変調       ○ 65dB以下 (50波)       ○ 84dB以下 (7波)         ハム変調       ○ 77dB以下         耐雷性       25kV (1.2/50µs) のサージ電圧に耐えること         不要放射       34dBµ/m 以下         測定端子結合量       下り入力:○19.6dB 下り出力・上り出力:○20dB 上り入力:○27dB (F型コネクター)         電流通過容量       7.5A (最大)         使用温度範囲       ○20~ ⊕40°C         電源       AC40~60V 50・60Hz         消費電力       約39VA (ステイタスモニターユニット装着: 2VA増加) 上り光送信ユニット装着: 3VA増加)         外観寸法       241(H)×416(W)×139(D)mm         質量(重量)       約6.5kg	雑音指数		9dB以下 ※3	18dB以下 ※4					
CSO         ● 69dB以下 (50波)         ● 76dB以下 (IM₂)           CTB         ● 68dB以下 (50波)         ● 98dB以下 (IM₃)           混変調         ● 65dB以下 (50波)         ● 84dB以下 (7波)           ハム変調         ● 77dB以下           耐雷性         25kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること           不要放射         34dBμ/m 以下           測定端子結合量         下り入力: ●19.6dB 下り出力・上り出力: ●20dB 上り入力: ●27dB (F型コネクター)           電流通過容量         7.5A (最大)           使用温度範囲         ●20~ ⊕40℃           電源         AC40~60V 50・60Hz           消費電力         約39VA (ステイタスモニターユニット装着: 2VA増加) 上り 光送信ユニット装着: 3VA増加 上り 光送信ユニット装着: 3VA増加 とり 光送信ユニット装着: 3VA増加           外観寸法         241(H)×416(W)×139(D)mm           質量(重量)         約6.5kg	入・出力インピーダ	ンス	75Ω(FT型コネクター)						
CTB       ○ 68dB以下 (50波)       ○ 98dB以下 (IM₃)         混変調       ○ 65dB以下 (50波)       ○ 84dB以下 (7波)         ハム変調       ○ 77dB以下         耐雷性       25kV (1.2/50µs) のサージ電圧に耐えること         不要放射       34dBµ/m 以下         測定端子結合量       下り入力:○19.6dB 下り出力・上り出力:○20dB 上り入力:○27dB (F型コネクター)         電流通過容量       7.5A (最大)         使用温度範囲       ○20~ ⊕40°C         電源       AC40~60V 50・60Hz         消費電力       約39VA (ステイタスモニターユニット装着: 2VA増加) 上り光送信ユニット装着: 3VA増加         外観寸法       241(H)×416(W)×139(D)mm         質量(重量)       約6.5kg	VSWR		1.5以下						
混変調	CSO		⊝ 69dB以下(50波)	⊖ 76dB以下 (IM₂)					
ハム変調	СТВ		⊖ 68dB以下(50波)	⊖ 98dB以下 (IM₃)					
耐雷性 25kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること 不要放射 34dBμ/m以下 測定端子結合量 下り入力:◎19.6dB 下り出力・上り出力:◎20dB 上り入力:◎27dB (F型コネクター) 電流通過容量 7.5A (最大) 使用温度範囲 ②20~⊕40℃ 電源 AC40~60V 50・60Hz 消費電力 約39VA (ステイタスモニターユニット装着:2VA増加 とり光送信ユニット装着:3VA増加 タ観寸法 241(H)×416(W)×139(D)mm 質量(重量) 約6.5kg	混変調		⊝65dB以下(50波)	⊝ 84dB以下(7波)					
不要放射	ハム変調		⊝77dB以下						
測定端子結合量	耐雷性		25kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること						
電流通過容量 7.5A (最大) 使用温度範囲	不要放射		34dB <sub>μ</sub> /m 以下						
使用温度範囲	測定端子結合量		下り入力:⊝19.6dB 下り出力・上り出力:⊝20dB 上り入力:⊝27dB (F型コネクター)						
電源 AC40~60V 50・60Hz 消費電力 約39VA (ステイタスモニターユニット装着: 2VA増加 上り 光送信ユニット装着 : 3VA増加 外観寸法 241(H)×416(W)×139(D)mm 質量(重量) 約6.5kg	電流通過容量		7.5A(最大)						
消費電力 約39VA (ステイタスモニターユニット装着:2VA増加 ) 上り光送信ユニット装着 :3VA増加 ) 外観寸法 241(H)×416(W)×139(D)mm 質量 (重量) 約6.5kg	使用温度範囲		⊝ 20~ ⊕ 40°C						
対39VA (上り光送信ユニット装着 : 3VA増加 /       外観寸法     241(H)×416(W)×139(D)mm       質量(重量)     約6.5kg	電源		AC40∼60V 50 ⋅ 60Hz						
質量 (重量) 約6.5kg	消費電力		約39VA(ステイタスモニターユニット装着:2VA増加) 上り 光 送信ユニット装着 :3VA増加						
質量 (重量) 約6.5kg	外観寸法								
シンボル	質量(重量)		約6.5kg						
	シンボル			≯					

- ※1 上り 光 送信ユニット(OTU77L)を搭載した場合、伝送波数は最大5波です。
- ※2「分岐」「混合」の規格値は「分岐出力端子4」で規定しています。
- ※3 イコライザーを「8dB」にしたときの値です。
- ※4 最大利得時の値です。

## 付属品

給電アダプター ………1個

電流通過ジャンパー …… 6個(本体に1個装着)

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

意匠登録 第1070514号

マスプロの規格表に絶対うそはありません。

ご理解と信頼あるデータにご期待ください。



本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営 業 部 TEL名古屋(052)802-2244

営業部 TEL名古屋(052)802-2244 工事営業部 / (052)802-2225 技術相談 / (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

JAN.,2004